



**Delar:** Skruvdragare, 2 bits, 2 extra momentfjädrar, inset-nyckel, hex-nyckel



**Byte / Justering momentfjädrar:** Skruva av skruvdragarens yttre hölje



**Byte / Justering momentfjäder:** Justera fjäderns kompression med Hex-nyckel. Byt fjäder genom att ta bort inre spårringen.



Spårring

Start/stopp

Upphängning

Luftanslutning

Verktogsbyte -  
för hylsa fram  
eller bakåt



Back-funktion